

Lackdoor Industri AB

Underhåll av lackerade stålpartier och profiler

Lackerade stålytor som blivit nedsmutsade, ska rengöras.

Med vilka intervaller en sådan rengöring ska utföras måste avgöras från fall till fall med hänsyn till de lokala föroreningsbetingelserna på platsen.

Ytor som ej blir utsatta för regn, speciellt horisontella, skall tvättas ofta, då dessa ytor lättare blir angripna av korrosion.

Entrédörrar under tak, som dessutom är utsatta för värmestrålning från entrén, är extra känsliga för korrosions angrep och skall därför rengöras med tätare intervaller

Lackerade profiler rengörs med vatten och neutralt tvättmedel, starka alkaliska medel skall undvikas.

Lackerade stålytor skall skyddas mot stänk av kalk och cementbruk. Sådana stänk skall avlägsnas omgående med vatten.

Om stålpartierna monteras före eller under murnings- och putsningsarbeten, skall ytorna skyddas med skyddslack, tejp eller liknande.

Mekaniskt verkande medel, såsom stålborstar, stålull, smärgel och sandpapper får **absolut ej** användas.

Håll efter fönsterputsare så att de torkar upp vattnet på underlisten. Putsvattnet kan innehålla skarpa tvättmedel som kan angripa metallen. Gångjärn, lås, spanjoletter och andra rörliga metalldelar skall smörjas vid behov, dock inte låscylindrar.

För smörjning av gångjärn skall vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt fett användas. Dörren lyfts så att gångjärnstappen blir synlig (ca 15-20 mm) och fett påförs på tappen. Lämpligen lyfter man dörrbladet med dörr eller skivlyftare alternativt kofot och tråkloss. Efter att fettet påförts sänks och lyfts dörren några gånger så att fettet sprids ut jämt. Torka av överflödigt fett med en torr trasa.

Skador, repor m.m. på lackeringen måste omgående åtgärdas fackmanamässigt.

*En välskött och underhållen dörr ser bättre ut,
fungerar bättre och har längre livslängd.*